Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce purificateur d'air. Profitez chaque jour d'un air frais pour rester en bonne santé.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Purificateur d'air
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Adaptateur secteur	230 V AC / 12 V DC 500 mA
Poids	400 g
Dimensions	env. 30 x 10 x 6 cm

Fonction

Par l'action d'anions (ions chargés négativement), ce purificateur d'air améliore le potentiel d'oxydation de l'oxygène dans l'air, et lutte ainsi contre la propagation de virus, de champignons, d'acariens, d'odeurs (dont celle de la cigarette), de poussière domestique, etc.

Utilisation

- Placez l'appareil sur une surface plane et stable.

ATTENTION !
Veillez à bien respecter les consignes de sécurité pour le lieu d'installation !

- Branchez la fiche d'alimentation de l'adaptateur secteur dans la prise située à l'arrière du purificateur. Branchez l'adaptateur à une prise murale.
- Placez le commutateur du purificateur en position WHISPER si vous souhaitez l'utiliser pendant une longue période.
- Placez le commutateur du purificateur en position TURBO si vous souhaitez nettoyer l'air autant que possible pendant une courte période.
- Si vous placez l'appareil sur la puissance de fonctionnement TURBO, l'appareil travaille alors à pleine puissance pour atteindre le résultat le plus performant. Afin d'éviter toute atteinte à votre bien-être, quittez toujours la pièce lors de l'utilisation de l'appareil.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

ATTENTION !
Ne convient pas aux enfants !

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ni par des personnes séniles !
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser.
- Gardez les éléments d'emballage hors de portée des enfants - Risque d'étouffement !

ATTENTION !
Réfléchissez bien au lieu d'installation que vous allez choisir !

- Placez toujours l'appareil sur une surface plane et stable.
- Placez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux.
- Le purificateur d'air convient pour le nettoyage de pièces de petite et moyenne taille.
- N'utilisez pas l'appareil dans la salle de bains.
- Placez l'appareil uniquement dans des pièces qui peuvent être suffisamment aérées après utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil dans une pièce pouvant dégager des gaz inflammables. Du gaz qui s'est échappé peut s'accumuler et causer une explosion.
- Maintenez l'appareil à distance de tout téléviseur ou appareil radio, afin d'éviter des perturbations électromagnétiques.
- L'appareil doit toujours rester en position verticale, au repos comme en fonctionnement.

ATTENTION !
Risque de blessures !

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- N'effectuez pas de travaux de maintenance vous-même sur l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce devant être entretenue par l'utilisateur.
- L'ouverture ou le retrait de l'habillement vous expose à une tension électrique dangereuse. Même la désactivation de l'alimentation électrique n'exclut pas la possibilité d'un choc électrique.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, ne vaporisez et ne versez jamais d'eau sur l'appareil.
- Ne débranchez jamais le cordon d'alimentation de la prise secteur lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement.
- Ne touchez aucun bouton avec des mains mouillées. Risque de choc électrique !
- Ne bloquez jamais les grilles d'aspiration et d'évacuation de l'air.
- Ne mettez jamais vos doigts ni d'objets dans les grilles d'aspiration et d'évacuation de l'air.
- Lorsque l'appareil fonctionne, aucune personne ne doit se trouver dans la pièce !
- Ne touchez aucun élément métallique à l'intérieur de l'appareil.
- Coupez l'alimentation électrique de l'appareil avant de le nettoyer, afin d'éviter tout risque de choc électrique.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, n'essayez jamais de nettoyer l'appareil avec de l'eau.

© REV5 – 10.03.2015 – BS/MK//SK

- N'utilisez pas de produit nettoyant inflammable. Cela peut engendrer des flammes et des déformations sur le boîtier.

ATTENTION !

Une manipulation non appropriée peut endommager le produit.

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez jamais le produit dans des pièces fermées en permanence.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

ATTENTION !

En cas d'antécédents médicaux, veuillez demander l'avis de votre médecin.

- L'appareil contient un ionisateur qui peut produire de petites quantités d'ozone (O_3).

- Si vous souffrez d'une sensibilité à l'ozone ou de pathologies pulmonaires, cardiaques, liées à l'asthme, et/ou touchant les voies respiratoires, veuillez alors consulter un médecin AVANT l'utilisation de l'appareil, afin de vérifier si l'utilisation de cet appareil comporte un quelconque risque pour votre santé.

ATTENTION !

Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon doux et sec.

- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou corrosifs.
- En cas de fortes salissures, utilisez un peu de produit nettoyant doux.
- Attention aux bords coupants - Risque de blessures !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5328 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2002/95/CE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
05. 03. 2015

© REV5 – 10.03.2015 – BS/MK//SK